

Montering af 3M Scotchprint™ **Graphics til fortove**

Værktøj:

1. Stiv nylonbørste eller kost

Vigtigt:

Denne anvisning bør gennemlæses, og følges nøje.

Dekorationen kan blive beskadiget af tungt maskineri, så som sneplove, fejmaskiner, gaffeltrucks mv. Hvis det er muligt, bør dekompositionen placeres, så denne form for trafik undgås.

Dekorationen skal opnå en temperatur på min. 21°C, inden den bliver udsat for belastning.

Affedtning:

Fjern småsten, sand, fedt, olie, tyggegummi og andet snavs.

Det er vigtigt, at overfladen er fuldstændig ren.

Monteringsfladen skal være min. 10°C.

Montering:

Placer dekompositionen på overfladen, undgå at kanter eller hjørner ligger i flisefuger o. lign.

Lad folien gå hen over fuger, mindre huller eller større uregelmæssigheder.

Forsøg IKKE at tvinge folien ned.

Fjern lineren fra et hjørne af dekompositionen og hæft folien på underlaget, med et fast strøg med den stive børste.

Fjern ca. 300 mm af lineren. Med faste strøg med den stive børste, arbejdes der fra centrum mod siderne i overlappende baner.

Eventuelle samlinger bør maksimalt have et overlap på 10 mm.

Ved flere baner må der ikke være mere end 2 lag dekomposition.

Til slut børstes alle kanter og hjørner med faste og cirkulære bevægelser.

Dette gøres for at opnå optimal vedhæftning på underlaget.

Demontering:

Fjern dekompositionen ved at løfte et hjørne, og trække i en vinkel på 135°, i et jævnt træk.

Det er nemmest at fjerne dekompositionen ved koldere temperaturer.