

## Montering af printet 3M-folie

# 20- & 40-serien

### Værktøj:

1. 3M affedter eller Prepsol 3919 S, VHB surface cleaner eller isopropylalkohol
2. Klude
3. PA-1 plasticskraber eller filtskraber
4. Filtovertræk
5. Evt. rulleapplikator

### Vigtigt:

Denne anvisning SKAL følges, for ikke at beskadige overfladen.  
Monteringsfladen skal være min. +10°C.

### Affedtning:

Brug 3M affedter eller Prepsol 3919 S - på acrylplader og glas anvendes dog VHB surface cleaner eller isopropylalkohol  
- vigtigt at hele monteringsfladen affedtes omhyggeligt.  
Husk også at affedte evt. overlapninger.

### Montering:

Monter folien og skrab omhyggeligt, fra midten og ud til siderne.  
Husk at bruge filtskraber eller filtovertræk på plasticskraberen.  
Ved opsætning af flere baner, skal banerne overlappe hinanden.  
Hvis montagen sker på plane plader, kan der med stor fordel anvendes rulleapplikator.