

Montering af 3M Scotchtint™ Autosolfilm

Værktøj:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. En skarp kniv | 6. Vaskeskind |
| 2. 2 spraykander
(1 med vand og 1 med monteringsulfø) | 7. Tape |
| 3. Barberbladsskraber | 8. Saks |
| 4. Vinduesskraber (med blød gummikant) | 9. PA-1 plasticskrabe med
overtræk |
| 5. Rengøringsvamp | 10. Industriel varmeblæser |

Scotchtint™ autosolfilm er belagt med vand-aktiverbart klæbestof, beskyttet af en liner, som sikrer problemfri montering. Det er dog vigtigt, at hele monteringsvejledningen læses igennem inden start, og at følge denne nøje under hele monteringsprocessen.

Vigtigt:

Scotchtint™ autosolfilm må kun monteres på bilrudens indvendige side. Det er ikke tilladt at montere film på frontruden og de forreste sideruder.

Montering:

1. Afrens og skrab alle ruderne helt rene.
2. Tilpas filmen, med lineren udad, på ydersiden af ruden.
3. Sæt et lille stykke tape på begge sider af filmens ene hjørne - det gør det nemmere at fjerne lineren.
4. Kom rent vand på monteringsiden af ruden. Herefter fjernes lineren fra filmen, samtidig med at der sprayes vand på, dette gøres for at mindske risikoen for snavs på filmens limside.
5. Placer filmen. Husk at komme vand med monteringsulfø på ydersiden af filmen.
6. Herefter kan filmen presses fast med skraberen.
7. Brug en skraber med et vaskeskind omkring, til alle kanter.
8. Bagruder kan have en både vertikal og horisontal bøjning, derfor kan det være nødvendigt med op til 3-4 samlinger.
 Filmen tilskæres og monteres i strimler med en overlapning på ca. 10 mm, derefter renskæres så der ikke er overlapninger.
 Alternativt til samlinger, kan folien varmekrympes. Folien placeres, med lineren udad, på den rengjorte rude.
 Derefter krympes folien med en industriel varmeblæser, temperatur indstilles på ca. 340°. Efter krympning tilskæres folien. Fortsæt fra pkt. 3.