

## Montering af 3M Floor Minders™

# Gulvrekamer

### Værktøj:

1. 3M affedter, Prepsol 3919 S, A3 aktivator eller isopropylalkohol/sprit
2. Klude
3. PA-1 plasticskraber

### Vigtigt:

Denne anvisning SKAL følges for at garantien dækker.

Monteringsfladen skal være min. + 4°C.

Vær opmærksom på, at der ikke placeres foliekanter eller hjørner i fuger, da folien ikke vil hæfte i fugerne.

### Affedtning:

Brug 3M affedter, Prepsol 3919 S, A3 aktivator eller isopropylalkohol - vigtigt at hele monteringsfladen affedtes omhyggeligt.

Hele området tørres efter, indtil påsætningsstedet er 100% tørt.

### Montering:

Montér folie og skrab omhyggeligt, fra midten af motiverne og ud til siderne.

Der må IKKE være overlap ved flerbandede motiver, banerne skal stødes sammen.

På fliser må der IKKE applikeres ned i fugerne, appliker kun hen over fugerne.

Efterskrab HELE motivet (meget vigtigt).

Hvis gulvet skal voksbehandles, må dette først foregå 8 timer efter montering af Floor Minders™.

### Demontering:

Fjern Floor Minders™ ved at løfte et af hjørnerne, og træk decorationen af i en 180° vinkel, i små træk.

Ved voksbehandlede gulve, kan det være nødvendigt at efterbehandle gulvet, hvor decorationen har siddet.